

## FAQ Samsung QB75N-W

Stand: 23.09.2020

### Ein-/Ausschalter


A: Der Tastschalter, um das QB75N-W ein- oder auszuschalten, befindet sich auf dem Rahmen des Bildschirms unten rechts. Drücken Sie den POWER Taster ca. 1s für EIN oder AUS.

Hinweis: Die interaktiven Whiteboards sind mit einer automatischen Abschaltung nach 4h ohne Aktivität versehen.

### QB75N-W Bedienelemente

A: Das IWB bietet folgende Bildelemente:

Schnellstartanleitung (2/4)



Untermenü (1) - Whiteboard

1. Stiftfarbe: Eine Farbe ändern.
2. Stärke einstellen: Die Stiftstärke auf einen von drei Typen einstellen.
3. Löschen/Alles löschen: Alle handgeschriebenen Texte und Zeichnungen löschen.
4. Seite hinzufügen: Eine neue Seite hinzufügen.
5. Seitenansicht: Tippen, um die Seitenansicht zu öffnen.
6. Dateien: Neues Whiteboard erstellen, Whiteboard speichern oder unter einem anderen Namen speichern.
7. E-Mail: Whiteboard-Daten per E-Mail senden.
8. Zurücknehmen/Wiederholen: Die letzte Aktion zurücknehmen oder wiederholen.
9. Seitenanzeige: Die Seite anzeigen, auf der Sie sich gerade befinden.

Schließen


### PC: Konnektivität (Verbindung) per Shortcut vom Notebook zum IWB

A: Durch die Tastenkombination [Win] + [K] kann das Konnektivitätsmenü rechts auf dem Windowsbildschirm direkt eingeblendet werden. Wählen Sie von den angezeigten Displays das gewünschte FLIP2 aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für „Maus und Tastatureingabe zulassen“, um das Notebook durch das FLIP2 fernsteuern zu können.

Hinweis: Die [Win]-Taste mit dem Microsoft Logo befindet sich links neben der [Leertaste] zwischen [Fn] bzw. [Ctrl] und [Alt].

### PC: Konnektivität (Verbindung) Maus, Tastatur, Fingereingaben zulassen

Setzen Sie den Haken beim Verbindungsaufbau, damit die Eingaben am IWB an den PC/Notebook zurückgegeben werden. Dadurch wird eine Fernbedienung des PC's/Notebooks ermöglicht.




Hinweis:

Hinter „Verbunden“ steht die Art der gewählten Projektion (Duplizieren, Erweitern, nur zweiter Bildschirm). Zum Ändern „Projektionsmodus ändern“


## PC: Konnektivität (Verbindung) Symbolleiste am oberen Bildschirmrand aus-/einblenden

Die Symbolleiste mittig am oberen Bildschirmrand lässt sich durch anklicken der Pin-Nadel lösen und wieder anheften.

Pin-Nadel anklicken, um Symbolleiste zu lösen (d.h. sie wird ausgeblendet):




Pin-Nadel anklicken, um Symbolleiste anzuheften (d.h. sie wird permanent angezeigt):



## PC: Tastatur automatisch vom PC/Notebook einblenden

Um bei einem mit dem IWB verbundenen PC/Notebook in z.B. Eingabefeldern automatisch die Tastatur anzeigen zu lassen, muss unter Einstellungen/Geräte/Eingabe die Bildschirmtastatur aktiviert werden.



**Presenter / Fernbedienung für PowerPoint-Steuerung nutzbar?**

A: Leider kann die Foliensteuerung nur am IWB selbst erfolgen. Ein Presenter per USB angeschlossen oder die Fernbedienung wird dabei nicht unterstützt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr IT2PEOPLE-Team  
E-Mail: [support@it2people.de](mailto:support@it2people.de)